車椅子用シートクッション
取扱説明書

1. 安全上の注意

1) 使用目的以外に使用しないでください。
2) 本品の二次的加工をしないでください。
3) 直射日光に当てないでください。変色・変形を起こす可能性があります。
4) 表面を傷つけるおそれのあるものは使用しないでください。
5) 熱湯に入れたり、火に近づけたりしないでください。変形・損傷の原因になります。
6) 空気圧調整つまみは乱暴に取り扱わないでください。損傷の原因になります。
7) 本品に勢いよく座らないでください。損傷の原因になります。
8) クッションカバーは純正品をお使いください。

2. 製品概要

体にかかる圧力を分散して骨盤を優しくサポートします。また、形状記憶素材ですので、お好みの固さに調整が可能で、座った形のままでおしりにフィットします。

エアーバルブ方式

【材質】

クッション：ポリエステル、TPU フィルム、ポリウレタン(防水加工シート)

カバー：3D ポリエステルメッシュ、75D ポリエステル+ポリウレタンコーティング

3. 使用方法

【高さ・固さを調整する】

1) 空気圧調整つまみの白線が白い○の位置にあることを確認してください（空気圧調整OFFの状態）。
2) カバーのメッシュ面を上に、かつ、空気圧調整つまみが前にくるように、本品を車椅子座部の上に置いて座ってください。
3) 空気圧調整つまみを時計回りにカチッと1回止まるところまで回してください（空気圧調整ONの状態）。空気圧調整つまみは少し飛び出した状態になります。

4) 空気圧調整つまみを押したり引いたりして、お好みの高さ・固さに調整してください。空気圧調整つまみを押すとクッション内部の空気が排気され、引くと止まります。**※空気は抜ききらないでください。**

空気が抜ける　　止まる

5) 調整後、空気圧調整つまみの白線を白い○の位置にまで戻してください（空気圧調整OFFの状態）。空気は抜けなくなり、そのままの形状と固さを保持します。

【クッションをもと通りに膨らませる】※6)～9)の操作は、本品の上に座らないで行ってください。

6) 空気圧調整つまみの白線が白い○の位置にあることを確認してください。
（空気圧調整OFFの状態）

7) 空気圧調整つまみを時計回りにカチッ、カチッと2回回してください。
(エアーバルブが完全に開いた状態）。
空気圧調整つまみの飛び出しが、少し押し込まれます。

8) シートクッション内に空気が入って膨らみます。

9) 空気圧調整つまみの白線を白い○の位置にまで戻してください。
（空気圧調整OFFの状態）

4. お手入れ

1) 使用後は、じゅうぶん乾燥させてください。
2) 本品が汚れた場合は、石鹸・中性洗剤をしみ込ませた柔らかい布で清拭してください。消毒剤は変色を起こす可能性がありますので、ご使用にならないでください。
3) シートクッション及びクッションカバーは中性洗剤で手洗いしてください。洗濯機、乾燥機、漂白剤は損傷を与えるおそれがありますので、ご使用にならないでください。
※洗う前に、シートクッションの空気圧調整つまみが閉じていることをご確認ください。
4) 洗浄した後はじゅうぶんに乾燥させ、清潔で良好な乾燥状態を保てる場所で保管してください。
5) 長期間ご使用にならない場合は、丸めずに水平で平らな場所で保管してください。

5. 連絡先

販売元：村中医療器株式会社
〒594-1157　大阪府和泉市あゆみ野二丁目 8 番 2 号
TEL　0725-53-5546　　http://www.muranaka.co.jp/

注文コード	品　番	商品名	サイズ	重量
502-022-61	HE5509	車椅子用シートクッション	400×400×80mm	約 910g